

## Nastavení VolP brány Cisco SPA122

## Zapojení VoIP brány

Pro zapojení brány je zapotřebí propojit VoIP bránu ethernetovým kabelem se zařízením k internentu (modem, router, switch). Jeden konektor zasuňte do zdířky zařízení k internetu a druhý konektor zasuňte do zdířky WAN na VoIP bráně. Do druhé zdířky (LAN) zapojte počítač. VoIP bránu připojte napájecím kabelem do elektrické sítě. V případě, že Vám poskytovatel Internetu přiděluje veřejnou IP adresu je nutné před telefonní zařízení zapojit router.



Nevíte si rady? Potřebujete pomoc? Volejte 910 25 25 25 (po - pá, 9 - 17 hod., volání ze sítě FAYN ZDARMA) nebo piště na pomoc@fayn.cz.

## Nastavení VOIP brány

 Spusťte internetový prohlížeč (např. Internet Explorer nebo Mozzila Firefox, Google Chrome), do adresního řádku (viz. obrázek č. 1) napište adresu <u>http://192.168.15.1</u> a stiskněte ENTER.

Mozilla Firefox		
Zobrazení Historie Z	áložky Nástroje Nápověda	
	+	
http://192.16	8.15.1 <b>—</b> IP	
	Mozilla Firefox Zobrazeni Historie Z	Mozilla Firefox Zobrazeni Historie Zálgžky Nástroje Nápověda + http://192.168.15.1

(obrázek č. 1)

-		
altala cisco	Phone Adapter Configuration Utility Weaker 118 (201)	Usemane. Passende Login. Rosette Utenteire
@ 2012 Cases Sys Cases, Cases Sys	etera, Inc. Al Bypes Savarved. ema, and the Cault System Super are regalatived Indonasia or Indonasia of Caula	

(obrázek č. 2)

 Zobrazí se webová stránka s přihlášením. Zadejte do kolonky Username: admin a Password: admin a stiskněte tlačítko LOGIN (z důvodu ochrany před zneužitím linky je přihlášení do brány povolenou pouze přes zdířku LAN). 3) Po přihlášení klikněte na záložku Voice a dále na Line 1 a vyplňte položky (viz obrázek č. 3)



4) Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Submit (viz obrázek č. 3).

## Nastavení zařízení je v pořádku a přesto nemůžete telefonovat?

- ✓ zkontrolujte, zda funguje připojení k internetu
- ✓ zkontrolujte, zda jsou všechny kabely k zařízení správně připojeny
- ✓ zkontrolujte SIP heslo, které do nastavení zadáváte, zda souhlasí s heslem ve Vaší Individuální zóně (v sekci "Přehled linek")
- ✓ zkuste zařízení restartovat (cca na 20 vteřin vypojte zařízení z elektrické sítě a znovu připojte)

